Recipiente de Basura de Inducción Infrarroja
Manual de instrucciones

Modelo de producto SLD-9-4LB SLD-9-6LB SLD-9-8LB SLD-9-10LB SLD-9-13LB

Tapa inteligente automática

RECIPIENTE DE BASURA

Muchas gracias por comprar este Recipiente de Basura de Inducción Infrarroja. Por favor, lea con atención el presente manual antes de usarlo, y opérelo según las instrucciones.

Después de leerlo, por favor, consérvelo para poder consultarlo luego cuando tenga alguna duda.

- Recipiente de basura de Inducción Infrarroja con tapa de apertura y cierre automático.
- Higiénico, mantiene limpias sus manos.
- La tapa se cierra sola, y eso es muy higiénico.

Modelo	SLD-9-4LB	SLD-9-6LB	SLD-9-8LB	SLD-9-10LB	SLD-9-13LB
Dimensiones (largo, ancho, alto) (CM)	19,5 x 19,5 x 30 CM	19,5 x 19,5 x 35 CM	19,5 x 19, 5 x 40 CM	19,5 x 19,5 x 46 CM	19,5 x 19,5 x 56 CM
Peso (Kg.)	1,0 kg	1,05 kg	1,1 kg	1,25 kg	1,43 kg
Energía	4 baterías AA	4 baterías AA	4 baterías AA	4 baterías AA	4 baterías AA
Color	acero con detalles en negro	acero con detalles en negro	acero con detalles en negro	acero con detalles en negro	acero con detalles en negro
Capacidad (L)	4L	6L	8L	10L	13L
Código	ST TR-LJT-04C		ST TR-LJT-08C		ST TR-LJT-13C

Precauciones de Seguridad

Antes de usar, por favor, lea con atención los puntos de referencia de seguridad

Símbolos relacionados

Los puntos de referencia de seguridad intentan evitar daños innecesarios en usted o en otros, y son muy importantes para su seguridad. Por favor, respételos.

¡Precaución! Pueden ocasionarse daños o el recipiente de basura puede romperse por errores de uso.

Ejemplo de Símbolos

Los símbolos son utilizados para indicar y explicar los puntos que usted debe respetar

Significa prohibido Significa que debe hacerse

Por favor, recuerde los puntos una vez leídos

Precaución

Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos y no puede ser enjuagado con agua, pero puede ser limpiado con trapo húmedo en su superficie. Limpie frecuentemente.	Evite el baño directo de luz solar sobre la ventana receptora de inducción.
Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa. Nunca levante ni baje la tapa con la mano, su mecanismo puede romperse.	Está terminantemente prohibido desmontar, reparar o alterar el producto.
Cuando las baterías estén por agotarse, por favor, reemplácelas por nuevas instantáneamente.	No coloque nada sobre la tapa del recipiente de basura.

Presentación del Producto

La mayoría de los recipientes de basura con tapa que están a la venta en el mercado necesitan de su mano o su pie para presionarlos. Este nuevo recipiente de basura de inducción infrarroja no necesita de su contacto para ser usado. La tapa se abrirá y se cerrará automáticamente, siendo muy limpio para ser utilizado en hospitales, lugares de trabajo y en el hogar. Cuando una mano o un objeto se aproximen a su alimentador (ventana de inducción) a una distancia de alrededor de 20 cm., la tapa se abrirá automáticamente y, luego de arrojar la basura, se cerrará automáticamente. El producto utiliza una técnica foto-electrónica, tiene un sólido rendimiento, larga duración, y bajo consumo de energía

Sus partes

Apariencia



Instrucciones de uso

(1) Quite la tapa del Recipiente de Basura Automático y voltéela. Cuando encuentre la caja de baterías, abra la tapa e introduzca 4 baterías doble A. (No confunda los polos positivo y negativo). Presione la tecla de encendido ubicada en el reverso de la tapa del Recipiente de Basura. En este momento, la luz indicadora roja se encenderá durante 3 segundos, luego titilará cada 3 segundos, lo que significa que el circuito está en estado de funcionamiento normal.

(2) Cuando quiera arrojar basura, acerque su mano o el objeto a unos 15 cm. por encima de la ventana de inducción (en posición vertical). La tapa se abrirá automáticamente al segundo. Después de arrojada la basura, la tapa se cerrará automáticamente a los 3 o 4 segundos, cuando su mano se aleje de la ventana de inducción.

(3) El rerecipiente de residuos no abre la tapa manualmente, su funcionamiento es solo automático. Si no quiere utilizarlo automáticamente, apague la tecla de encendido en el reverso de la tapa del recipiente y saque toda la tapa del recipiente de basura. Si quiere reiniciar la función automática, coloque la tapa, presione la tecla de encendido, y el circuito volverá a su funcionamiento normal

Precauciones de seguridad y recomendaciones técnicas

1. No levante ni baje jamás la tapa con la mano.
2. Limpie únicamente con un paño humedecido.
3. Verifique periódicamente que no se haya sulfatado el compartimento de las baterías.
4. Conserve la factura o tarjeta de garantía.